

Atera kereszttartó A4/A6 Avant

Általános használati utasítások és figyelmeztetések:

1. A jelen felhasználói tájékoztatóban felsorolt munkalépések, méretek és biztonsági utasítások az összeszereléshez, kezeléshez és használatához a hordozórendszer/tartozékok leírását be kell tartani. Már a legkisebb eltérések is veszélyeztetik az üzembiztos használatot.
2. A hordozórendszer/tartozékok úgy vannak kialakítva, hogy megfelelő felszerelés, kezelés és használat esetén a járműben ne okozzanak károsodást. A megadott szerelési eljárás, biztonsági utasítások, méretek vagy használat figyelmen kívül hagyása miatt okozott károkért a gyártót nem terheli felelősség. Ezen túlmenően a nem megfelelő telepítés, kezelés vagy a felhasználói információktól eltérő használat esetén bármely Garanciális igény a gyártóval szemben nem indokolt.
3. A jármű kezelhetősége megváltozik, amikor a hordozórendszert/tartozékokat felszerelik és berakodják. Ez különösen vonatkozik az oldalszél érzékenységre, a kanyarodásra és a fékezési viselkedésre. Ezenkívül a szállítórendszer/tartozékok és a rakomány okozta Vezetési és fékezési viselkedést a beállított sebességgel (max. 120km/h) figyelembe kell venni.
4. A szállítórendszer/tartozékok és a szállítandó áruk nem haladhatják meg jelentősen a jármű körvonalait. A rakomány nem keresztezheti az oldalt kiálló rakodótérből. Felelős a hordozórendszerért/terhelésért vagy a vonatkozó előírások betartása a járművezető.
5. A jármű gyártójának használati utasítása vagy adott esetben alacsonyabb teherbírás szerinti megengedett legnagyobb terhelés támasztórendszer gyártója nem lépheti túl. Maximális megengedett terhelés = hordozórendszer súlya + tartozékok + teher.
6. Mindig jól rögzítse a rakományt speciális hevederekkel (műanyag/textil)! Ne használjon rugalmas szalagot! Hosszú terjedelmű rakományt (pl. szőrfdeszkák) a jármű elejére és hátuljára is rögzíteni kell, és szükség esetén az előírásoknak megfelelően meg kell jelölni. Elöl és hátul látható akadály rakomány vagy rögzítő hevederek segítségével.
7. Rakodáskor ügyeljen a terhelés elosztására (a tartócsövek kihajlása) és figyeljen az alacsony súlypontra! Biztosítsa a rakományt elcsúszás ellen és rendszeresen ellenőrizze a helyes pozíciót.
8. A biztonság kedvéért minden csavarkötés és heveder látható. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a jármű, a szilárd tartás és a megfelelő rögzítés, és szükség esetén húzza meg (a sérült öveket azonnal cserélje ki). Időnként ellenőrizze, és nyissa ki a csavarkötéseket és a hevedereket, hogy megfelelően illeszkednek-e. Ezeket ellenőrizze rendszeresen. Távolságok, szintén az út állapotától függően szükséges megismételni.
9. Biztonsági okokból a közlekedés többi résztvevőjével szemben és hogy elkerülje a szükségtelen energiafogyasztást használaton kívül távolítsa el a hordozórendszert/tartozékokat a járműről. Ez vonatkozik a autósó használatára is.
10. A hordozórendszer/tartozékok összeszereléskor és szállításkor figyelni kell a jármű szabad mozgására (pl. napfénytető, antenna, ablaktörlők, légterelők).

Garancia/garancia

1. Az eredeti hordozórendszerekre a gyártó a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gyártási vagy konstrukciós hibák esetén garanciát vállal. A kifogásolt részt kell

ingyenesen a gyártó rendelkezésére kell bocsátani tesztelés céljából

és ha a panasz indokolt, lecseréljük. Panasz esetén a

Küldje el a felhasználói adatok másolatát és a vásárlást igazoló dokumentumot.

2. Fenntartjuk magunknak a jogot a tervezés, a felszereltség, a szín és a hibák változtatására. Az illusztrációk nem kötelező érvényűek.